

ANEXO 2 – TDR. LISTADO DE ACTIVIDADES

ANEXO 2 -TDR. LISTADO DE ACTIVIDADES

[illegible]

ANEXO 2 -TDR. LISTADO DE ACTIVIDADES:

[illegible]

ANEXO 2 -TDR. LISTADO DE ACTIVIDADES

COD	ACTIVIDAD ORIGIN MANTENIMIENTO	Unid.	Número Clase Actividad Mantenimiento	Número SubClase Actividad Mantenimiento	Número Tipo Actividad Mantenimiento
4890	RETROR CONDUCTOR CP MAYORA A 75 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
4891	RETROR CONDUCTOR CP MAYORA A 95 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
4892	RETROR CONDUCTOR CP MAYORA A 125 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
4893	RETROR CONDUCTOR CP MAYORA A 160 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
4894	RETROR CONDUCTOR CP MAYORA A 240 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
4895	RETROR CONDUCTOR CP MAYORA A 350 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
4900	INSTALACION DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE MONOFASICO (SP-AP) HASTA 75mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
4901	INSTALACION ZN CONDUCTOR AUTOPORTANTE MONOFASICO (SP-AP) DE 16 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
4902	INSTALACION ZN CONDUCTOR AUTOPORTANTE MONOFASICO (SP-AP) DE 25 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
4903	INSTALACION ZN CONDUCTOR AUTOPORTANTE MONOFASICO (SP-AP) DE 35 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
4904	INSTALACION ZN CONDUCTOR AUTOPORTANTE MONOFASICO (SP-AP) DE 50 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
4905	INSTALACION ZN CONDUCTOR AUTOPORTANTE MONOFASICO (SP-AP) DE 70 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5000	RETROR CONDUCTOR AUTOPORTANTE MONOFASICO (SP-AP) HASTA 75mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5001	RETROR CONDUCTOR AUTOPORTANTE MONOFASICO (SP-AP) DE 16 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5002	RETROR CONDUCTOR AUTOPORTANTE MONOFASICO (SP-AP) DE 25 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5003	RETROR CONDUCTOR AUTOPORTANTE MONOFASICO (SP-AP) DE 35 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5004	RETROR CONDUCTOR AUTOPORTANTE MONOFASICO (SP-AP) DE 50 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5005	RETROR CONDUCTOR AUTOPORTANTE MONOFASICO (SP-AP) DE 70 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5100	INSTALACION DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) HASTA 75mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5101	INSTALACION ZN CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) DE 16 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5102	INSTALACION ZN CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) DE 25 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5103	INSTALACION ZN CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) DE 35 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5104	INSTALACION ZN CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) DE 50 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5105	INSTALACION ZN CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) DE 70 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5200	RETROR CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) HASTA 75mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5201	RETROR CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) DE 16 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5202	RETROR CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) DE 25 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5203	RETROR CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) DE 35 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5204	RETROR CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) DE 50 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5205	RETROR CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) DE 70 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5300	RETROR CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) MAYOR A 75mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5301	INSTALACION DE CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) MAYOR A 75mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5302	INSTALACION ZN CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) DE 85 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5303	INSTALACION ZN CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) DE 120 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5304	INSTALACION ZN CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) DE 160 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5305	INSTALACION ZN CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) DE 240 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5306	INSTALACION ZN CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) DE 350 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5400	RETROR CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) MAYOR A 75mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5401	RETROR CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) DE 85 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5402	RETROR CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) DE 120 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5403	RETROR CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) DE 160 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5404	RETROR CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) DE 240 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5405	RETROR CONDUCTOR AUTOPORTANTE TRIFASICO (SP-AP) DE 350 mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5500	INSTALACION DE CONDUCTOR SUBTERRANEO (SP-AP) HASTA 75mm2	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5501	RENOVACION CONDUCTOR CP HASTA 16 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5502	RENOVACION CONDUCTOR CP HASTA 25 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5503	RENOVACION CONDUCTOR CP HASTA 35 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5504	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 48 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5505	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 75 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5506	CAMBIO DE CONDUCTOR CP MAYOR A 75 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5507	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 95 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5508	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 125 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5509	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 160 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5510	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 240 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5511	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 350 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Mantenimiento Correctivo
5512	RENOVACION DE CONDUCTOR CP MAYOR A 75 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5513	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 95 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5514	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 125 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5515	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 160 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5516	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 240 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5517	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 350 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5518	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 75 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5519	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 95 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5520	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 125 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5521	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 160 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5522	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 240 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5523	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 350 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5524	RENOVACION DE CONDUCTOR CP MAYOR A 75 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5525	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 95 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5526	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 125 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5527	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 160 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5528	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 240 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5529	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 350 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5530	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 75 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5531	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 95 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5532	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 125 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5533	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 160 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5534	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 240 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5535	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 350 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5536	RENOVACION DE CONDUCTOR CP MAYOR A 75 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5537	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 95 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5538	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 125 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5539	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 160 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5540	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 240 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5541	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 350 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5542	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 75 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5543	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 95 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5544	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 125 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5545	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 160 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5546	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 240 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5547	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 350 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5548	RENOVACION DE CONDUCTOR CP MAYOR A 75 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5549	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 95 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5550	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 125 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5551	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 160 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5552	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 240 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5553	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 350 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5554	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 75 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5555	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 95 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5556	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 125 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5557	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 160 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5558	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 240 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5559	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 350 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5560	RENOVACION DE CONDUCTOR CP MAYOR A 75 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5561	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 95 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5562	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 125 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5563	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 160 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5564	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 240 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5565	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 350 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5566	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 75 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5567	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 95 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5568	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 125 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5569	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 160 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5570	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 240 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5571	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 350 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5572	RENOVACION DE CONDUCTOR CP MAYOR A 75 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5573	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 95 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5574	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 125 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5575	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 160 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5576	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 240 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5577	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 350 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5578	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 75 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5579	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 95 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5580	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 125 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5581	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 160 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5582	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 240 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5583	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 350 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5584	RENOVACION DE CONDUCTOR CP MAYOR A 75 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5585	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 95 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5586	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 125 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5587	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 160 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5588	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 240 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5589	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 350 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5590	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 75 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5591	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 95 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5592	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 125 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5593	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 160 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5594	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 240 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5595	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 350 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5596	RENOVACION DE CONDUCTOR CP MAYOR A 75 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5597	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 95 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5598	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 125 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5599	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 160 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5600	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 240 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5601	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 350 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5602	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 75 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5603	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 95 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5604	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 125 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5605	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 160 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5606	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 240 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5607	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 350 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5608	RENOVACION DE CONDUCTOR CP MAYOR A 75 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5609	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 95 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5610	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 125 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5611	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 160 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5612	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 240 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5613	RENOVACION CONDUCTOR CP MAYOR A 350 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5614	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 75 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion BT	Inversión
5615	CAMBIO CONDUCTOR CP MAYOR A 95 mm2 (SP-AP) MONOFASICO A TRIFASICO	MFCU/UTO	Distribucion	Distribucion	

ANEXO 2 -TDR. LISTADO DE ACTIVIDADES:

[illegible]

ANEXO 2 -TDR. LISTADO DE ACTIVIDADES

[illegible]

ANEXO 2 -TDR. LISTADO DE ACTIVIDADES:

[illegible]

ANEXO 2 -TDR. LISTADO DE ACTIVIDADES:

[illegible]

ANEXO 2 -TDR. LISTADO DE ACTIVIDADES:

[illegible]

ANEXO 2 -TDR. LISTADO DE ACTIVIDADES

COD	ACTIVIDAD ORIGEN MANTENIMIENTO	Unid.	Número Clase Actividad Mantenimiento	Número SubClase Actividad Mantenimiento	Número Tipo Actividad Mantenimiento
230000	REPUTA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA	M2	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
230001	REPUTA Y REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA	M2	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
230006	REPUTA Y REPOSICION LOSA CON EMPEDOLLADO	M2	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
230007	REPUTA Y REPOSICION LOSA CON EMPEDOLLADO	M2	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
230009	REPUTA Y REPOSICION VEREDA DE CONCRETO ESPESOR <=20 CM	M2	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
230010	REPUTA Y REPOSICION VEREDA DE CONCRETO ESPESOR <=20 CM	M2	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
230019	REPUTA Y REPOSICION DE VEREDA DE LOSETAS DE PIEDRA	M2	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
231001	REPUTA Y REPOSICION DE VEREDA DE LOSETAS DE PIEDRA	M2	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
231009	RETIRO Y REPOSICION DE ADOSQUINES DE PIEDRA	M2	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
233001	RETIRO Y REPOSICION DE ADOSQUINES DE PIEDRA	M2	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
233006	EJECUCION MURO CONTENCIÓN PARA BASE DE ESTRUCTURA	M3	Distribucion	Distribucion MT	Iniciado
233007	EJECUCION MURO CONTENCIÓN PARA BASE DE ESTRUCTURA	M3	Distribucion	Distribucion MT	Iniciado
234000	EJECUCION MURO DE BLOQUETA DE 0.20 X 0.20 X 0.40 M	M2	Distribucion	Distribucion MT	Iniciado
234001	EJECUCION MURO DE BLOQUETA DE 0.20 X 0.20 X 0.40 M	M2	Distribucion	Distribucion MT	Iniciado
235000	EJECUCION MURO DE BLOQUETA DE 0.20 X 0.20 X 0.40 M	M2	Distribucion	Distribucion MT	Iniciado
235001	EJECUCION MURO DE BLOQUETA DE 0.20 X 0.20 X 0.40 M	M2	Distribucion	Distribucion MT	Iniciado
236000	EJECUCION TAPAS DE CONCRETO ARMADO <=15 CM	M2	Distribucion	Distribucion MT	Iniciado
236001	EJECUCION TAPAS DE CONCRETO ARMADO <=15 CM	M2	Distribucion	Distribucion MT	Iniciado
237000	EJECUCION CANAL DE PAVES CAMAROTO ARMADO 0.10x0.10x0.15 CM	M2	Distribucion	Distribucion MT	Iniciado
237001	EJECUCION CANAL DE PAVES CAMAROTO ARMADO <=15 CM	M2	Distribucion	Distribucion MT	Iniciado
238000	PRINTADO ESTRUCTURA PERO	PGSTE	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
238001	PRINTADO ESTRUCTURA PERO	PGSTE	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
239000	COORDINACION Y REALIZACION DE SUBESTACION (POSTE, TABLERO)	SES	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
239001	PRINTADO DE ESTRUCTURA Y COMPONENTES DE RED AEREA Y SEÑALIZACIONES	SES	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
240000	COORDINACION Y REALIZACION DE POSTE RT, O RT	PGSTE	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
240001	PRINTADO DE CORDON Y SEÑALIZACION DE POSTE RT	PGSTE	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
241000	PRINTADO AL LATER EN MUROS Y CIELO RASO	M2	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
241001	PRINTADO AL LATER EN MUROS Y CIELO RASO	M2	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
242000	PRINTADO AL ESMALTE EN SUPERFICIES METALICAS	M2	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
242001	PRINTADO AL ESMALTE EN SUPERFICIES METALICAS	M2	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
243000	VIGADO DE CONCRETO SIMPLE O DOBLADO	M3	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
243001	VIGADO DE CONCRETO SIMPLE O DOBLADO	M3	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
244000	ESTUCCO CON YESO EN MUROS Y CIELO RASO	M2	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
244001	ESTUCCO CON YESO EN MUROS Y CIELO RASO	M2	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
245000	TABARDO CON MEZCLA EN MUROS	M2	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
245001	TABARDO CON MEZCLA EN MUROS	M2	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
246000	TABARDO CON MEZCLA EN CIELO RASO	M2	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
246001	TABARDO CON MEZCLA EN CIELO RASO	M2	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
247000	RETELADO CON TEJA COLONIAL	M2	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
247001	RETELADO CON TEJA COLONIAL	M2	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
248000	LIMPIEZA INTERIOR DE ELEMENTOS EXTRANOS EN SUBESTACION CASITA	SES	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
248001	LIMPIEZA INTERIOR DE ELEMENTOS EXTRANOS EN SUBESTACION CASITA	SES	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
249000	INSTALACION DE DUCTOS PARA SUBTENDIMIENTO DE REDES	ML	Distribucion	Distribucion MT	Iniciado
250000	MORAS HOMBRE TECNICO	H4	Distribucion	Distribucion MT	Iniciado
250001	MORAS HOMBRE TECNICO	H4	Distribucion	Distribucion MT	Iniciado
250002	MORAS HOMBRE TECNICO	H4	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
250003	MORAS HOMBRE TECNICO	H4	Distribucion	Distribucion MT	Iniciado
250004	MORAS HOMBRE TECNICO	H4	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo
250005	MORAS HOMBRE TECNICO	H4	Distribucion	Distribucion MT	Iniciado
250006	MORAS HOMBRE TECNICO	H4	Distribucion	Distribucion MT	Mantenimiento Correctivo

ANEXO 4 – TDR. RADIOS DE ACCION

