



Guía de instalación de cenefa de puertas Estación Central, via expresa, Sur y Terminal Matellini (troncal)



Vista frontal (interior de la estación)



Vista exterior (exterior de la estación)




Guía de instalación de cenefa de puertas Terminal Matellini (alimentador)




Guía de instalación de cenefa de puertas estacion Bulevar (Sur)


Vista frontal (interior de la estación)



Vista exterior (exterior de la estación)




Guía de instalación de cenefa de puertas estaciones Centro y Norte




Guía de instalación de cenefa de puertas estación jirón de la Unión (Centro)

Vista frontal (interior de la estación)



Vista exterior (exterior de la estación)



UBICACIÓN DE DISEÑO LEYENDA:

X: nada	N: nombre	L: logo	DP: Diseño de Puerta	IV: Indicador Visual
---------	-----------	---------	----------------------	----------------------

MAPEO DE UBICACIÓN DE CENEFAS - ESTACIONES DEL SUR Y VÍA EXPRESA

Medidas den metros (m) vista desde afuera de las Estaciones del Metropolitano

Matellini Alimentador Puertas de ingreso de la Zona de Alimentadores (De Izquierda a Derecha)

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Medida	1.09	1.09	1.09	1.10	1.10	1.10
Diseño	N	L	N	N	L	N
Indicador Visual	IV	IV	IV	IV	IV	IV

Matellini Alimentador	<=BUS		Embarque 1 - Sur	
N° Cenefa	P		P	P
Medida	1.51		1.51	1.51
Diseño	DP		DP	DP
Indicador Visual	IV		IV	IV

Matellini Alimentador	<=BUS		Embarque 2 - Sur	
N° Cenefa	P		P	P
Medida	1.51		1.51	1.51
Diseño	DP		DP	DP
Indicador Visual	IV		IV	IV

Matellini Alimentador	<=BUS		Embarque 3 - Sur	
N° Cenefa	P		P	P
Medida	1.51		1.51	1.51
Diseño	DP		DP	DP
Indicador Visual	IV		IV	IV

Matellini Alimentador	<=BUS		Embarque 4 - Sur	
N° Cenefa	P		P	P
Medida	1.51		1.51	1.51
Diseño	DP		DP	DP
Indicador Visual	IV		IV	IV

Matellini Alimentador	<=BUS		Embarque 5 - Sur	
N° Cenefa	P		P	P
Medida	1.51		1.51	1.51
Diseño	DP		DP	DP
Indicador Visual	IV		IV	IV

Matellini Alimentador	<=BUS		Embarque 6 - Sur	
N° Cenefa	P		P	P
Medida	1.51		1.51	1.51
Diseño	DP		DP	DP
Indicador Visual	IV		IV	IV

Matellini Alimentador	<=BUS		Embarque 7 - Sur	
N° Cenefa	P		P	P
Medida	1.51		1.51	1.51
Diseño	DP		DP	DP
Indicador Visual	IV		IV	IV

Matellini Alimentador	<=BUS		Embarque 8 - Sur	
N° Cenefa	P		P	P
Medida	1.51		1.51	1.51
Diseño	DP		DP	DP
Indicador Visual	IV		IV	IV

Matellini Alimentador	<=BUS		Embarque 9 - Sur	
N° Cenefa	P		P	P
Medida	1.51		1.51	1.51
Diseño	DP		DP	DP
Indicador Visual	IV		IV	IV

UBICACIÓN DE DISEÑO LEYENDA:

X: nada	N: nombre	L: logo	DP: Diseño de Puerta	IV: Indicador Visual
---------	-----------	---------	----------------------	----------------------

Matellini Alimentador	<=BUS		Embarque 10 - Sur	
N° Cenefa	P		P	P
Medida	1.51		1.51	1.51
Diseño	DP		DP	DP
Indicador Visual	IV		IV	IV

Matellini Alimentador	<=BUS		Embarque 11 - Sur	
N° Cenefa	P		P	P
Medida	1.51		1.51	1.51
Diseño	DP		DP	DP
Indicador Visual	IV		IV	IV

Matellini Alimentador	<=BUS		Embarque 12 - Sur	
N° Cenefa	P		P	P
Medida	1.51		1.51	1.51
Diseño	DP		DP	DP
Indicador Visual	IV		IV	IV

Matellini Alimentador	<=BUS		Embarque 13 - Sur	
N° Cenefa	P		P	P
Medida	1.51		1.51	1.51
Diseño	DP		DP	DP
Indicador Visual	IV		IV	IV

Matellini Alimentador	<=BUS		Embarque 14 - Sur	
N° Cenefa	P		P	P
Medida	1.51		1.51	1.51
Diseño	DP		DP	DP
Indicador Visual	IV		IV	IV

Matellini Alimentador	<=BUS		Embarque 15 - Sur	
N° Cenefa	P		P	P
Medida	1.51		1.51	1.51
Diseño	DP		DP	DP
Indicador Visual	IV		IV	IV

Matellini Alimentador	<=BUS		Embarque 16 - Sur	
N° Cenefa	P		P	P
Medida	1.51		1.51	1.51
Diseño	DP		DP	DP
Indicador Visual	IV		IV	IV

Matellini Alimentador	<=BUS		Embarque 17 - Sur	
N° Cenefa	P		P	P
Medida	1.51		1.51	1.51
Diseño	DP		DP	DP
Indicador Visual	IV		IV	IV

Matellini Alimentador	<=BUS		Embarque 18 - Sur	
N° Cenefa	P		P	P
Medida	1.51		1.51	1.51
Diseño	DP		DP	DP
Indicador Visual	IV		IV	IV

Matellini Troncal	Ingreso de la Zona Troncal (De Izquierda a Derecha)					
N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Medida	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
Diseño	N	L	N	N	L	N

Matellini Troncal	BUS =>		Embarque 1 - Norte	
N° Cenefa	P		P	P
Medida	1.51		1.51	1.51
Diseño	DP		DP	DP
Indicador Visual	IV		IV	IV

UBICACIÓN DE DISEÑO LEYENDA:

X: nada	N: nombre	L: logo	DP: Diseño de Puerta	IV: Indicador Visual
---------	-----------	---------	----------------------	----------------------

Matellini Troncal	BUS =>	Embarque 2 - Sur
N° Cenefa	P	P P
Medida	1.51	1.51 1.51
Diseño	DP	DP DP
Indicador Visual	IV	IV IV

Matellini Troncal	BUS =>	Embarque 3 - Sur
N° Cenefa	P	P P
Medida	1.51	1.51 1.51
Diseño	DP	DP DP
Indicador Visual	IV	IV IV

Matellini Troncal	BUS =>	Embarque 4 - Sur
N° Cenefa	P	P P
Medida	1.51	1.51 1.51
Diseño	DP	DP DP
Indicador Visual	IV	IV IV

Matellini Troncal	BUS =>	Embarque 5 - Sur
N° Cenefa	P	P P
Medida	1.51	1.51 1.51
Diseño	DP	DP DP
Indicador Visual	IV	IV IV

Matellini Troncal	BUS =>	Embarque 6 - Sur
N° Cenefa	P	P P
Medida	1.51	1.51 1.51
Diseño	DP	DP DP
Indicador Visual	IV	IV IV

Matellini Troncal	BUS =>	Embarque 7 - Sur
N° Cenefa	P	P P
Medida	1.51	1.51 1.51
Diseño	DP	DP DP
Indicador Visual	IV	IV IV

Matellini Troncal	BUS =>	Embarque 8 - Sur
N° Cenefa	P	P P
Medida	1.51	1.51 1.51
Diseño	DP	DP DP
Indicador Visual	IV	IV IV

Rosario de Villa	BUS => Embarque 1 - Sur															
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11	
Medida	1.55	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.28	
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N	
Indicador Visual				IV		IV						IV	IV			

Rosario de Villa	BUS => Embarque 2 - Sur															
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11	
Medida	1.48	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.40	
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N	
Indicador Visual				IV		IV						IV	IV			

Rosario de Villa	BUS => Embarque 1 - Norte														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.34	1.50	1.50	1.51	1.49	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.53
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV						IV	IV		

Rosario de Villa	BUS => Embarque 2 - Norte														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.45	1.50	1.50	1.50	1.49	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.58
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV						IV	IV		

UBICACIÓN DE DISEÑO LEYENDA:

X: nada	N: nombre	L: logo	DP: Diseño de Puerta	IV: Indicador Visual
---------	-----------	---------	----------------------	----------------------

Fernando Terán

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 1 - Sur

C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
1.50	1.50	1.55	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.49	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.50
N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
			IV		IV						IV	IV		

Fernando Terán

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 2 - Sur

C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
1.50	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.44	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.58
N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
			IV		IV						IV	IV		

Fernando Terán

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 1 - Norte

C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
1.55	1.50	1.50	1.51	1.49	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.42
N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
			IV		IV						IV	IV		

Fernando Terán

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 2 - Norte

C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C8	C9
1.50	1.65	1.25	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.78
N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
			IV		IV						IV	IV		

Escuela Militar

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 1 - Sur

C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
1.50	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.26	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.50
N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
			IV		IV						IV	IV		

Escuela Militar

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 2 - Sur

C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
1.43	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.43
N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
			IV		IV						IV	IV		

Escuela Militar

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 1 - Norte

C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
1.50	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.34	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.43
N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
			IV		IV						IV	IV		

Escuela Militar

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 2 - Norte

C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
1.50	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.58
N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
			IV		IV						IV	IV		

Estadio Unión

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 1 - Sur

C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
1.50	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.33	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.60
N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
			IV		IV						IV	IV		

Estadio Unión

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 2 - Sur

C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
1.50	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.32	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.49	1.49	1.76
N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
			IV		IV						IV	IV		

UBICACIÓN DE DISEÑO LEYENDA:

X: nada	N: nombre	L: logo	DP: Diseño de Puerta	IV: Indicador Visual
---------	-----------	---------	----------------------	----------------------

Estadio Unión	BUS => Embarque 1 - Norte														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C6	C7	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.64	1.50	1.50	1.51	1.5	1.51	1.50	1.50	1.39	1.59	1.51	1.51	1.50	1.50	1.50
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV				IV				IV	IV		

Estadio Unión	BUS => Embarque 2 - Norte														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	
Medida	1.66	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	
Indicador Visual				IV				IV				IV	IV		

Bulevar	BUS => Embarque 1 - Sur														
N° Cenefa	C1	C2	P	C3	P	C4	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.10	1.16	1.44	1.19	1.42	0.99	1.03	0.97	1.06	0.97	1.39	1.39	0.20	1.06	1.02
Diseño	L	N	DP	L	DP	L	N	L	N	L	DP	DP	X	N	L

Bulevar	BUS => Embarque 2 - Sur															
N° Cenefa	C1	C2	P	C3	P	C4	C5	C6	C7	C8	C9	P	P	C10	C11	C12
Medida	1.08	1.15	1.43	1.18	1.42	0.98	1.03	1.03	1.06	0.52	0.20	1.39	1.39	0.38	1.06	1.02
Diseño	L	N	DP	L	DP	L	N	L	N	X	X	DP	DP	X	N	L

Bulevar	BUS => Embarque 1 - Norte														
N° Cenefa	C1	C2	P	C3	P	C4	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.06	1.14	1.42	1.21	1.42	0.99	1.02	0.99	1.06	0.99	1.38	1.38	0.38	1.06	0.93
Diseño	L	N	DP	L	DP	L	N	L	N	L	DP	DP	X	N	L

Bulevar	BUS => Embarque 2 - Norte															
N° Cenefa	C1	C2	P	C3	P	C4	C5	C6	C7	C8	C9	P	P	C10	C11	C12
Medida	1.07	1.12	1.42	1.20	1.42	0.99	1.03	1.03	1.07	0.52	0.20	1.38	1.38	0.98	1.07	0.43
Diseño	L	N	DP	L	DP	L	N	L	N	X	X	DP	DP	L	N	X

Balta	BUS => Embarque 1 - Sur														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.55	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.04	1.55
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV				IV				IV	IV		

Balta	BUS => Embarque 2 - Sur														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.55	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.10
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV				IV				IV	IV		

Balta	BUS => Embarque 1 - Norte														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.33	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.55
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV				IV				IV	IV		

Balta	BUS => Embarque 2 - Norte														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.34	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.55
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV				IV				IV	IV		

Plaza de Flores	BUS => Embarque 1 - Sur																	
N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	P	C7	P	C8	C9	C10	C11	P	P	C12	C13	C14
Medida	0.95	1.50	1.50	1.50	1.50	1.73	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.55
Diseño	L	N	L	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual							IV			IV					IV	IV		

UBICACIÓN DE DISEÑO LEYENDA:

X: nada	N: nombre	L: logo	DP: Diseño de Puerta	IV: Indicador Visual
---------	-----------	---------	----------------------	----------------------

Plaza de Flores	BUS => Embarque 2 - Sur														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.55	1.51	1.51	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.55
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV					IV	IV			

Plaza de Flores	BUS => Embarque 1 - Norte														
N° Cenefa	C1	C2	P	C3	P	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	
Medida	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.51	1.48	1.48	
Diseño	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N	
Indicador Visual			IV		IV					IV	IV				

Plaza de Flores	BUS => Embarque 2 - Norte														
N° Cenefa	C1	C2	P	C3	P	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11
Medida	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.50	1.18
Diseño	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N	L
Indicador Visual			IV		IV					IV	IV				

28 de Julio	BUS => Embarque 1 - Sur														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.46	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.49	1.49	1.44
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV					IV	IV			

28 de Julio	BUS => Embarque 2 - Sur														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.55	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.59
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV					IV	IV			

28 de Julio	BUS => Embarque 1 - Norte														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.44	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.44
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV					IV	IV			

28 de Julio	BUS => Embarque 2 - Norte														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.54	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.58
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV					IV	IV			

Benavides	BUS => Embarque 1 - Sur														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.51	1.46	1.46	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.46	1.46	1.50	
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV					IV	IV			

Benavides	BUS => Embarque 2 - Sur														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.55	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.58
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV					IV	IV			

Benavides	BUS => Embarque 1 - Norte														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.52	1.45	1.46	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.47	1.46	1.51
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV					IV	IV			

UBICACIÓN DE DISEÑO LEYENDA:

X: nada	N: nombre	L: logo	DP: Diseño de Puerta	IV: Indicador Visual
---------	-----------	---------	----------------------	----------------------

Benavides

N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.55	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.49	1.58
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV					IV	IV			

Ricardo Palma

N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.43	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.43
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV					IV	IV			

Ricardo Palma

N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.55	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.50	1.49	1.5	1.5	1.51	1.51	1.50	1.50	1.58
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV					IV	IV			

Ricardo Palma

N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.44	1.50	1.50	1.51	1.49	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.44
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV					IV	IV			

Ricardo Palma

N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.54	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.58
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV					IV	IV			

Angamos

N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.52	1.46	1.46	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.46	1.46	1.51
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV					IV	IV			

Angamos

N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.55	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.60
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV					IV	IV			

Angamos

N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.51	1.46	1.46	1.50	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.46	1.46	1.51
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV					IV	IV			

Angamos

N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.55	1.50	1.50	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.58
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV					IV	IV			

Domingo Orué

N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.51	1.46	1.46	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.46	1.46	1.52
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV					IV	IV			

UBICACIÓN DE DISEÑO LEYENDA:

X: nada	N: nombre	L: logo	DP: Diseño de Puerta	IV: Indicador Visual
---------	-----------	---------	----------------------	----------------------

Domingo Orué	BUS => Embarque 2 - Sur														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.55	1.50	1.45	1.50	1.49	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.48	1.48	1.56
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV						IV	IV		

Domingo Orué	BUS => Embarque 1 - Norte														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.51	1.46	1.46	1.51	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.46	1.46	1.51
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV						IV	IV		

Domingo Orué	BUS => Embarque 2 - Norte														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.55	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.49	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.59
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV						IV	IV		

Aramburú	BUS => Embarque 1 - Sur														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.52	1.46	1.46	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.46	1.46	1.51
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV						IV	IV		

Aramburú	BUS => Embarque 2 - Sur														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.55	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.55	1.49	1.54
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV						IV	IV		

Aramburú	BUS => Embarque 1 - Norte														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.44	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.45
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV						IV	IV		

Aramburú	BUS => Embarque 2														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.54	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.59
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV						IV	IV		

Canaval Moreyra	BUS => Embarque 1 - Sur														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.52	1.46	1.46	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.46	1.46	1.50
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV						IV	IV		

Canaval Moreyra	BUS => Embarque 2 - Sur														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.54	1.50	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.57
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV						IV	IV		

Canaval Moreyra	BUS => Embarque 1 - Norte														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.51	1.46	1.46	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.46	1.46	1.51
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
Indicador Visual				IV		IV						IV	IV		

UBICACIÓN DE DISEÑO LEYENDA:

X: nada	N: nombre	L: logo	DP: Diseño de Puerta	IV: Indicador Visual
---------	-----------	---------	----------------------	----------------------

Canaval Moreyra

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 2 - Norte

C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
1.54	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.60
N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
			IV		IV						IV	IV		

Canaval Moreyra

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 3 - Norte

C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
1.53	1.50	1.50	1.53	1.50	1.53	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.50	1.53
N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
			IV		IV						IV	IV		

Andrés Reyes

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 5 - Sur

C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
1.73	1.50	1.50	1.54	1.50	1.52	1.50	1.50	1.50	1.50	1.51	1.51	1.50	1.72	1.30
N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
			IV		IV						IV	IV		

Andrés Reyes

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 4 - Norte

C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
1.49	1.49	1.49	1.54	1.50	1.54	1.50	1.49	1.50	1.49	1.52	1.52	1.49	1.49	1.50
N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
			IV		IV						IV	IV		

Javier Prado

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 1 - Sur

C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
1.44	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.44
N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
			IV		IV						IV	IV		

Javier Prado

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 2 - Sur

C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
1.44	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.44
N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
			IV		IV						IV	IV		

Javier Prado

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 1 - Norte

C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
1.44	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.44
N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
			IV		IV						IV	IV		

Javier Prado

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 2 - Norte

C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
1.44	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.44
N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
			IV		IV						IV	IV		

Javier Prado

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 3 - Norte

C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
1.54	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.58
N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
			IV		IV						IV	IV		

Canadá

N° Cenefa

Medida

Diseño

BUS => Embarque 1 - Sur

C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
1.51	1.46	1.46	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.46	1.46	1.51
N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
			IV		IV						IV	IV		

UBICACIÓN DE DISEÑO LEYENDA:

X: nada	N: nombre	L: logo	DP: Diseño de Puerta	IV: Indicador Visual
---------	-----------	---------	----------------------	----------------------

Canadá	BUS => Embarque 2 - Sur														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.55	1.48	1.48	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.48	1.47	1.55
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
				IV		IV					IV	IV			

Canadá	BUS => Embarque 1 - Norte														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.51	1.46	1.46	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.46	1.46	1.51
Diseño	N	L	N		L		N	L	N	L			N	L	N

Canadá	BUS => Embarque 2 - Norte														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.54	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.58
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
				IV		IV					IV	IV			

México	BUS => Embarque 1 - Sur														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.43	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.43
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
				IV		IV					IV	IV			

México	BUS => Embarque 2 - Sur														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.55	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.58
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
				IV		IV					IV	IV			

México	BUS => Embarque 1 - Norte														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.43	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.43
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
				IV		IV					IV	IV			

México	BUS => Embarque 2 - Norte														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.54	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.58
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
				IV		IV					IV	IV			

Estadio Nacional	BUS => Embarque 1 - Sur														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.51	1.46	1.46	1.50	1.50	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.46	1.46	1.50
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
				IV		IV					IV	IV			

Estadio Nacional	BUS => Embarque 2 - Sur														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.55	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.58
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
				IV		IV					IV	IV			

Estadio Nacional	BUS => Embarque 1 - Norte														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.51	1.46	1.46	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.46	1.46	1.51
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
				IV		IV					IV	IV			

Estadio Nacional	BUS => Embarque 2 - Norte														
N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9	C10	C11
Medida	1.55	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.49	1.51	1.51	1.50	1.50	1.58
Diseño	N	L	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N
				IV		IV					IV	IV			

UBICACIÓN DE DISEÑO LEYENDA:

X: nada

N: nombre

L: logo

D: Diseña de puerta

IV: Indicador Visual

MAPEO DE UBICACIÓN DE CENEFAS - ESTACIÓN CENTRAL

Central

BUS => Embarque 1 - Norte

N° Cenefa	C1	P	C2	P	C3	C4	C5	P	P	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24
Medida	0.19	1.50	1.40	1.50	1.34	2.12	1.72	1.50	1.50	1.33	0.79	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	
Diseño	X	DP	L	DP	N	L	N	DP	DP	N	X	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L
Indicador Visual	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV

Central

BUS => Embarque 2 - Norte

N° Cenefa	C1	P	C2	P	C3	C4	C5	C6	P	P	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24
Medida	0.78	1.50	1.41	1.50	1.34	1.51	0.71	1.33	1.50	1.50	1.32	0.80	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	
Diseño	X	DP	L	DP	L	N	X	N	DP	DP	N	X	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L
Indicador Visual	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV

Central

BUS => Embarque 3 - Norte

N° Cenefa	C1	P	C2	P	C3	C4	C5	C6	P	P	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24
Medida	0.78	1.50	1.41	1.50	1.34	0.91	1.31	1.33	1.50	1.50	1.33	0.79	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	
Diseño	X	DP	L	DP	N	X	N	L	DP	DP	N	X	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L
Indicador Visual	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV

Central

BUS => Embarque 4 - Norte

N° Cenefa	C1	P	C2	P	C3	C4	C5	C6	P	P	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23
Medida	0.78	1.50	1.41	1.50	1.35	1.15	1.15	1.33	1.50	1.50	1.33	1.54	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09
Diseño	X	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N
Indicador Visual	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV

Central

BUS => Embarque 5 - Norte

N° Cenefa	C1	P	C2	P	C3	C4	C5	C6	P	P	C7	C8
Medida	2.20	1.50	1.41	1.50	1.35	1.16	1.16	1.33	1.50	1.50	1.33	1.45
Diseño	N	DP	L	DP	N	L	N	L	DP	DP	N	L
Indicador Visual	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV

CORREDOR =>

Central

Giro de la Estación CORREDOR =>

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20
Medida	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	0.65	1.21	2.09	2.09	1.20	0.68	2.09	2.09	0.67	0.67	2.09	2.09	0.68
Diseño	N	L	N	L	N	L	N	X	N	L	N	L	X	L	N	X	X	N	L	X
Indicador Visual	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV

CORREDOR =>

UBICACIÓN DE DISEÑO LEYENDA:

X: nada	N: nombre	L: logo	D: Diseña de puerta	IV: Indicador Visual
---------	-----------	---------	---------------------	----------------------

Central

Giro de la Estación CORREDOR =>

[illegible]

Central

BUS => Embarque 6 - Sur

[illegible]

Central

BUS => Embarque 7 - Sur

[illegible]

Central

BUS => Embarque 8 - Sur

[illegible]

Central

BUS => Embarque 9 - Sur

[illegible]

Central

BUS => Embarque 10 - Sur

[illegible]

UBICACIÓN DE DISEÑO LEYENDA:

X: nada

N: nombre

L: logo

D: Diseña de puerta

IV: Indicador Visual

MAPEO DE UBICACIÓN DE CENEFAS - ESTACIONES DEL CENTRO

Colmena

BUS => Embarque 1 - Sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	P	P	C12	C13	P	P	C14	C15	C16	C17	C18	P	P	P	P	C19	C20	C21	C22	C23	
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.71	0.74	0.74	0.72	0.73	0.74	0.74	1.11	1.12	1.15	1.15	1.13	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	1.15	1.15	1.15	1.15	
Diseño	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	X	DP	DP	N	DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L		
Indicador Visual												IV	IV				IV	IV						IV	IV	IV	IV					

Colmena

BUS => Embarque 1 - Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	P	P	C16	C17	P	P	C18	C19	C20	C21	C22	P	P	P	P	C23	C24	C25	
Medida	1.16	1.16	1.15	1.15	1.16	1.16	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.73	0.73	0.74	0.74	1.11	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	1.15	1.15	
Diseño	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	
Indicador Visual																IV	IV				IV	IV						IV	IV	IV	IV			

Jirón de Unión

BUS => Embarque 1 - Sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9
Medida	1.32	1.30	1.22	1.43	1.19	1.43	1.24	1.35	1.24	1.22	1.43	1.43	1.24
Diseño	N	L	N	DP	N	DP	N	L	N	L	DP	DP	N

Jirón de Unión

BUS => Embarque 1 - Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	P	C4	P	C5	C6	C7	C8	P	P	C9
Medida	1.33	1.30	1.23	1.43	1.19	1.43	1.25	1.36	1.24	1.23	1.43	1.43	1.24
Diseño	N	L	N	DP	N	DP	N	L	N	L	DP	DP	N

Tacna

BUS => Embarque Deshabilitado - Sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	P	P	C12	C13	P	P	C14	C15	C16	C17	C18	P	P	P	P	C19	C20	C21	C22	C23
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.71	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	1.15	1.15	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
Indicador Visual												IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV					

Tacna

BUS => Embarque 1 Sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	P	P	C16	C17	P	P	C18	C19	C20	C21	C22	P	P	P	P	C23	C24	C25	
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.71	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	
Diseño	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	
Indicador Visual																IV	IV			IV	IV							IV	IV	IV	IV			

Tacna

BUS => Embarque Deshabilitado - Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	P	P	C12	C13	P	P	C14	C15	C16	C17	C18	P	P	P	P	C19	C20	C21	C22	C23
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	1.15	1.15	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	X	DP	DP	N	DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L	
Indicador Visual												IV	IV			IV	IV					IV	IV	IV	IV						

Tacna

BUS => Embarque 1 Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	P	P	C16	C17	P	P	C18	C19	C20	C21	C22	P	P	P	P	C23	C24	C25
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.73	0.73	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	L	N	X	DP	DP	N	DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	
Indicador Visual																IV	IV			IV	IV					IV	IV	IV	IV				

Ramón Castilla

BUS => Embarque 1 - Sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17	
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	
Diseño	L	N	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	
Indicador Visual								IV	IV				IV	IV					IV	IV	IV	IV				

Ramón Castilla

BUS => Embarque 2 - Sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17	
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	
Diseño	L	N	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	
Indicador Visual								IV	IV				IV	IV					IV	IV	IV	IV				

Ramón Castilla

BUS => Embarque 3 - Sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.71	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.13	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
Indicador Visual						IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV					

Ramón Castilla BUS => Embarque 1 - Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17	
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.71	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.76	1.15	1.15	
Diseño	N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	
Indicador Visual								IV	IV				IV	IV						IV	IV	IV	IV			

Ramón Castilla BUS => Embarque 2 - Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17	
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	1.15	1.15	
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP		N	DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L	
Indicador Visual						IV	IV				IV	IV						IV	IV	IV	IV					

Ramón Castilla BUS => Embarque 3 - Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17	
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.69	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.11	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	1.15	1.15	
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L	
Indicador Visual						IV	IV				IV	IV						IV	IV	IV	IV					

España BUS => Embarque 1 - Sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17	
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.11	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	
Diseño	L	N	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	
Indicador Visual								IV	IV				IV	IV						IV	IV	IV	IV			

España BUS => Embarque 2 - Sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17	
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.12	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	
Diseño	L	N	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	
Indicador Visual								IV	IV				IV	IV						IV	IV	IV	IV			

España BUS => Embarque 3 - Sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17	
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	1.15	1.15	
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L	
Indicador Visual						IV	IV				IV	IV						IV	IV	IV	IV					

España

BUS => Embarque 1 - Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.11	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L
Indicador Visual								IV	IV									IV	IV	IV	IV				

España

BUS => Embarque 2 - Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C7	C8	C9	C10	C11	P	P	P	P	C12	C13	C14	C15	C16
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.11	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
Indicador Visual						IV	IV				IV	IV					IV	IV	IV	IV					

España

BUS => Embarque 3 - Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.11	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	1.15	1.15	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
Indicador Visual						IV	IV				IV	IV					IV	IV	IV	IV					

Quilca

BUS => Embarque 1 - Sur

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17	
1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.11	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	
L	N	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	
							IV	IV				IV	IV						IV	IV	IV	IV			

Quilca

BUS => Embarque 2 - Sur

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17	
1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.11	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	
L	N	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	
							IV	IV				IV	IV						IV	IV	IV	IV			

Quilca

BUS => Embarque 3 - Sur

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17
1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.12	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	1.15	1.15	1.15	1.15
L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
					IV	IV					IV	IV					IV	IV	IV	IV				

Quilca

BUS => Embarque 1 - Norte

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17	
1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	
L	N	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	
							IV	IV				IV	IV						IV	IV	IV	IV			

Quilca

BUS => Embarque 2 - Norte

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17
1.15	1.15	1.15	1.15	0.71	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	1.15	1.15
L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
					IV	IV					IV	IV					IV	IV	IV	IV				

Quilca

BUS => Embarque 3 - Norte

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17
1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	1.15	1.15
L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
					IV	IV					IV	IV					IV	IV	IV	IV				

Dos de Mayo

BUS => Embarque 1 - Sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15		
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.11	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	1.15	1.15		
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L		
Indicador Visual						IV	IV				IV	IV						IV	IV	IV	IV				

Dos de Mayo

BUS => Embarque 2 - Sur

N° Cenefa	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13
Medida	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
Diseño	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X
Indicador Visual				IV	IV				IV	IV					IV	IV	IV	IV	

Dos de Mayo

BUS => Embarque 1 - Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.73	0.73	0.74	0.74	1.11	1.11	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
Indicador Visual						IV	IV				IV	IV					IV	IV	IV	IV					

Dos de Mayo

BUS => Embarque 2 - Norte

N° Cenefa	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13
Medida	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.11	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
Diseño	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X
Indicador Visual		IV	IV			IV	IV					IV	IV	IV	IV		

UBICACIÓN DE DISEÑO LEYENDA:

X: nada	N: nombre	L: logo	DP: Diseño de Puerta	IV: Indicador Visual
---------	-----------	---------	----------------------	----------------------

MAPEO DE UBICACIÓN DE CENEFAS - ESTACIONES DEL NORTE

Caquetá

BUS => Embarque 1 - Sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.11	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15
Diseño	N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L
Indicador Visual								IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV			

Caquetá

BUS => Embarque 2 - Sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.71	0.74	0.74	0.73	0.72	0.74	0.74	1.11	1.11	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15
Diseño	N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L
Indicador Visual								IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV			

Caquetá

BUS => Embarque 3 - Sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	0.26	1.44	1.15	1.15	0.40	0.74	0.74	0.74	0.74	0.97	1.15	1.15	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
Indicador Visual						IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV					

Caquetá

BUS => Embarque 1 - Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17
Medida	0.99	0.99	1.15	1.15	1.15	1.15	0.71	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15
Diseño	N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L
Indicador Visual								IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV			

Caquetá

BUS => Embarque 2 - Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	0.57	1.46	0.99	0.99	0.61	0.74	0.74	0.74	0.74	0.78	1.15	1.15	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
Indicador Visual						IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV					

Caquetá

BUS => Embarque 3 - Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.11	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
Indicador Visual						IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV					

Parque del Trabajo

BUS => Embarque 1 - Sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.73	0.74	0.74	1.11	1.11	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15
Diseño	N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L
Indicador Visual								IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV			

Parque del Trabajo

BUS => Embarque 2 - Sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
Indicador Visual						IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV					

UBICACIÓN DE DISEÑO LEYENDA:

Parque del Trabajo

BUS => Embarque 1 - Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15
Diseño	N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L
Indicador Visual								IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV			

Parque del Trabajo

BUS => Embarque 2 - Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.11	1.15	1.15	1.12	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
Indicador Visual						IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV					

UNI

BUS => Embarque 1 - Sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15
Diseño	N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L
Indicador Visual								IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV			

UNI

BUS => Embarque 2 - Sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.73	0.75	0.75	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	1.15	1.15
Diseño	N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L
Indicador Visual								IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV			

UNI

BUS => Embarque 3 - Sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.11	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
Indicador Visual						IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV					

UNI

BUS => Embarque 1 - Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.12	1.15	1.15	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.11	1.15	1.15
Diseño	N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L
Indicador Visual								IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV			

UNI

BUS => Embarque 2 - Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.11	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
Indicador Visual						IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV					

UNI

BUS => Embarque 3 - Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.73	0.74	0.74	1.11	1.11	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.17	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
Indicador Visual						IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV					

UBICACIÓN DE DISEÑO LEYENDA:

Honorio Delgado	BUS => Embarque 1 - Sur																								
N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15
Diseño	N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L
Indicador Visual								IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV			

Honorio Delgado	BUS => Embarque 2 - Sur																								
N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.11	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	1.15	1.15	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
Indicador Visual						IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV					

Honorio Delgado	BUS => Embarque 1 - Norte																								
N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15
Diseño	N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L
Indicador Visual								IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV			

Honorio Delgado	BUS => Embarque 2 - Norte																								
N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.11	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
Indicador Visual						IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV					

El Milagro	BUS => Embarque 1 - Sur																								
N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15
Diseño	N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L
Indicador Visual								IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV			

El Milagro	BUS => Embarque 2 - Sur																								
N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	1.15	1.15	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
Indicador Visual						IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV					

El Milagro	BUS => Embarque 1 - Norte																								
N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15
Diseño	N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L
Indicador Visual								IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV			

El Milagro	BUS => Embarque 2 - Norte																								
N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
Indicador Visual						IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV					

UBICACIÓN DE DISEÑO LEYENDA:

Tomás Valle

BUS => Embarque 1 - Sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.71	0.74	0.74	0.70	0.70	0.74	0.74	1.11	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15
Diseño	N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L
Indicador Visual								IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV			

Tomás Valle

BUS => Embarque 2 sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.71	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
Indicador Visual						IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV					

Tomás Valle

BUS => Embarque 1 - Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17
Medida	1.16	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.71	0.74	0.74	0.73	0.72	0.74	0.74	1.11	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15
Diseño	N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L
Indicador Visual								IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV			

Tomás Valle

BUS => Embarque 2 - Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.71	0.74	0.74	0.73	0.72	0.74	0.74	1.11	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
Indicador Visual						IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV					

Los Jazmines

BUS => Embarque 1 - Sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.71	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.12	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	1.15	1.15
Diseño	N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L
Indicador Visual								IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV			

Los Jazmines

BUS => Embarque 2 - Sur

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.12	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
Indicador Visual						IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV					

Los Jazmines

BUS => Embarque 1 - Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15
Diseño	N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L
Indicador Visual								IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV			

Los Jazmines

BUS => Embarque 2 - Norte

N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.66	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	1.15	1.15	1.15	1.15
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L
Indicador Visual						IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV					

UBICACIÓN DE DISEÑO LEYENDA:

Independencia	BUS => Embarque 1 - Sur																									
N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17	
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.11	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	
Diseño	N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	
Indicador Visual								IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV				

Independencia	BUS => Embarque 2 - Sur																										
N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17		
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.73	0.73	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.12	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.14	1.15	1.15		
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L		
Indicador Visual						IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV							

Independencia	BUS => Embarque 1 - Norte																									
N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17	
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.11	1.16	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.14	
Diseño	N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	
Indicador Visual								IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV				

Independencia	BUS => Embarque 2 - Norte																										
N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17		
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.71	0.74	0.74	0.73	0.72	0.74	0.74	1.11	1.12	1.15	1.16	1.12	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	1.15	1.15		
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L		
Indicador Visual						IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV							

Pacífico	BUS => Embarque 1 - Sur																									
N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17	
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	
Diseño	N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	
Indicador Visual								IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV				

Pacífico	BUS => Embarque 2 - Sur																										
N° Cenefa	C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17		
Medida	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.11	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	1.15	1.15		
Diseño	L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L		
Indicador Visual						IV	IV			IV	IV						IV	IV	IV	IV							

UBICACIÓN DE DISEÑO LEYENDA:

Pacífico

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 1 - Norte

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17
1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15
N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L
							IV	IV								IV	IV	IV	IV					

Pacífico

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 2 - Norte

C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17	
1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	1.15	1.15	
L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L	
					IV	IV				IV	IV						IV	IV	IV	IV					

Izaguirre

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 1 - Sur

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17
1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15
N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L
							IV	IV								IV	IV	IV	IV					

Izaguirre

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 2 - Sur

C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17	
1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	1.15	1.15	1.15	1.15	
L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L	
					IV	IV				IV	IV						IV	IV	IV	IV					

Izaguirre

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 1 - Norte

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	P	P	C8	C9	P	P	C10	C11	C12	C13	C14	P	P	P	P	C15	C16	C17
1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.12	1.12	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15
N	L	N	L	N	L	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L
							IV	IV								IV	IV	IV	IV					

Izaguirre

N° Cenefa

Medida

Diseño

Indicador Visual

BUS => Embarque 2 - Norte

C1	C2	C3	C4	C5	P	P	C6	C7	P	P	C8	C9	C10	C11	C12	P	P	P	P	C13	C14	C15	C16	C17	
1.15	1.15	1.15	1.15	0.70	0.74	0.74	0.72	0.72	0.74	0.74	1.11	1.11	1.15	1.15	1.11	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	1.15	1.15	1.15	1.15	
L	N	L	N	X	DP	DP	N		DP	DP	N	L	N	L	N	DP	DP	DP	DP	X	N	L	N	L	
					IV	IV				IV	IV						IV	IV	IV	IV					