



PLANTA RECINTO ATM
Esc: S/E


NOTA:-
REPLANTEAR IN SITU MEDIDAS DEL RECINTO ATM, SEGUN MODELO EQUIPO A CONSIDERAR, PREVIA COORDINACION CON AREA INFRAESTRUCTURA BN




BASE DE APOYO DEL CAJERO
(Base típica para cada ATM)
Esc: S/E



REFUERZO ADICIONAL EN VANO DEL CAJERO
(Típico en cada vano de ATM)
Esc: S/E




DIMENSIONES DEL ACRÍLICO
Esc: S/E




ELEVACIÓN DEL ACRÍLICO
Esc: S/E


Nota: Verificar medidas del vano en Obra, según modelo de cajero suministrado por la Entidad.



DISEÑO DEL VINIL SOBRE EL ACRÍLICO
Esc: S/E




DESCRIPCIÓN DE MATERIALES
Esc: S/E




CORTE 1
Esc: S/E


ELEVACIÓN DE ACRÍLICO
Esc: S/E




DETALLE 1
Esc: S/E




DETALLE 2
Esc: S/E




DETALLE 3
Esc: 1/3



ELEVACION
Esc: 1/20




ELEVACION CAJERO
Esc: 1/20



CORTE 1-1
Esc: 1/20

PASOS PARA LA INSTALACIÓN DEL ACRÍLICO



ACRÍLICO PARTE POSTERIOR
Esc: S/E

Descripción:

Combinación de los siguientes materiales fundidos de alta durabilidad:

- color Geranium 7125 - 63
- color Dark Gray 7125-41
- color White 7125 - 10

Troquelados e instalados al "espejo" sobre un acrílico transparente el cual va aplicado sobre la pared con una cinta doble contacto RP45 de 1" de ancho . La aplicación de la cinta requiere un imprimante de buena calidad.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5