




PLANTA  
ESC. 1/15




ELEVACIÓN FRONTAL  
ESC. 1/15




ELEVACIÓN LATERAL  
ESC. 1/15




ELEVACIÓN POSTERIOR  
ESC. 1/15




SECCIÓN C - C  
ESC. 1/15




ELEVACIÓN LATERAL  
ESC. 1/15



SECCIÓN A - A  
ESC. 1/15



ELEVACIÓN B - B  
ESC. 1/15



ELEVACIÓN LATERAL  
ESC. 1/15

Nota:  
• Al instalar los aparatos electrónicos, se deberá usar precintos de seguridad para el cableado sobrante, el cual deberá estar adherido a la superficie baja del tablero de melamine, evitando el riesgo de daño al usuario.