

deslizamientos. Se deberá evitar dejar zonas en que se pueda acumular agua y de ser posible se deberá establecer un drenaje natural.

Las áreas ocupadas por los caminos de acceso a las canteras también deben ser recuperadas, los caminos de acceso y desvíos deberán quedar clausurados, exceptuando los que sirvan a canteras que serán usadas posteriormente, las que serán claramente delimitadas y señalizadas para evitar que se utilicen otras áreas para el acceso.

Esta partida se medirá y valorizará con la unidad de medida global (Glb.) una vez terminada la obra y aprobado por la Supervisión.

2.7.4 (07.04) Otros Costos del Plan de Cierre

Consiste en acciones que deben considerarse y que deben ser observados por la supervisión de la obra, así como por el PETACC.

Estas acciones deben estar orientadas a la verificación del estado final del entorno ambiental de las zonas de cantera, caminos de acceso, botadero, presencia de desechos en la obra, etc.

Todas las Instalaciones provisionales deben ser desmanteladas y los carteles deben ser retirados.

Se debe verificar que el área donde se ejecutó la obra quede lo menos posible afectada por la contaminación generada por trabajos realizados.

Esta partida se medirá y valorizará con la unidad de medida global (Glb.) una vez terminada la obra y aprobado por la Supervisión.


Antonio Solo León
INGENIERO AGRICOLA
Reg. Colegio de Ingenieros N° 183230